




# BLUETOOTH SWITCH CONTROLLER

## update instruction


Your controller may look different as illustrations shown in the update.  
Je controller kan er anders uit zien als de illustraties in de update.

- 1 Open [Switch Pro Controller\\_USB\\_Update\\_Firmware\\_V15\\_20180313.exe](#) on your PC.  
*Open [Switch Pro Controller\\_USB\\_Update\\_Firmware\\_V15\\_20180313.exe](#) op jouw PC.*
- 2 Please press the **D-pad-Right** and **L3** button at the same time, then plug in the USB cable into the PC.  
*Houd de **D-pad-Rechts** en de **L3** knop gelijktijdig ingedrukt, plug dan de USB-kabel in je PC.*




- 3 Please Hold on to the **D-pad-Right** and **L3** button.  
*Houd de **D-pad-Rechts** en de **L3** knop ingedrukt.*

- 4 Click "Update" to start  
*Klik op "Update" om te starten*



- 5 Please wait, do not remove the controller  
*Even geduld, verwijder de controller niet tijdens het updaten.*



- 6 Remove the USB-cable when the update is finished.  
*Verwijder de USB-kabel wanneer de update voltooid is.*



Error, please try again  
*Error, probeer nog een keer*



Support:

If you do have any problems with this update please contact us:

E-mail: [support@qware.info](mailto:support@qware.info)

Monday to Friday from 9 am to 5 pm: +31 (0)10 222 9616

*Mocht jij problemen ondervinden met deze update, neem contact met ons op:*

*E-mail: [support@qware.info](mailto:support@qware.info)*

*Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur: +31 (0)10 222 9616*